SOTEC




▲ 大変重要です。必ずお読みください。

モデムをご使用になる前に

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本製品を日本国内で利用する場合、お手数ですが 下記を参考に Windowsのモデム設定 をご確認ください。正しく設定されていない場合に、ダイヤルアップ接続及びオンライン サインアップ等を実行すると、プロバイダには繋がらず関係のない方に、間違い電話が かかる恐れがあります。設定には充分ご注意ください。

Windows Me 搭載コンピュータの場合



■スタート ボタンをクリックして 「設定」ー「コントロー ルパネル]を開きます。

◎ 『モデム』のアイコンをダブルクリックして開き ます。(アイコンが無い場合は、『すべてのコントロール パネルのオプションを表示する』をクリックします) [ダイヤルのプロパティ]のボタンをクリックします。

国名/地域が『日本』であることを確認します。

他の国に設定されている場合は『日本』にします。

市外局番も併せて入力します 「OK」ボタンをクリックします。 完了

■ Windows 2000 Professional 搭載コンピュータの場合



■スタート ボタンをクリックして [設定] - [コントロー ルパネル]を開きます。

◎『電話とモデムのオプション』のアイコンをダブ ルクリックして開きます。

「編集] ボタンをクリックします。

国名/地域が『日本』であることを確認します。

他の国に設定されている場合は『日本』にします。

市外局番も併せて入力します。

[OK] ボタンをクリックします。

完了